

Hjälpmedel - tvättställ 740 - bultmontage 60 cm

Med bräddavlopp

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper



- Rullstolsanpassad med grund bassäng
- Med plana ytor i bakkant för avställning
- Ytor på sidorna användbara som armstöd

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7454724


ART-nr:
GB1074010101

EAN-nr:
7391530038391

Emballage
L: 640,00 x W: 640,00 x H: 240,00 mm.
Vikt: 25,00 kg

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion.CE godkänd.



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Montering & Skötsel

På bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

