

Hjälpmedel - tvättställ 7119 - bultmontage 60 cm

Silventil

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper



- Rullstolsanpassad med grund bassäng
- Flexibelt bultmått, 280-350 mm
- Passar på vår tvättställslyft

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7454972


ART-nr:
GB157119630110

EAN-nr:
7391530059648

Emballage
L: 610,00 x W: 210,00 x H: 528,00 mm.
Vikt: 19,00 kg

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Montering & Skötsel

På bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

